

Návod k obsluze pro tlakovou zkušební pumpu RP 50 (obj. č. 6.1004)

- 1) Napojit pumpu na zkoušený objekt a uzavřít ventil V2. Převlečnou maticí na hadici lehce utáhnout !**
- 2) Zkoušený objekt naplnit kapalinou, odvzdušnit, uzavřít všechny otvory.**
- 3) Pákou pumpy napumpovat kapalinu do systému na předepsaný tlak.**
- 4) Uzavřít uzavírací ventil V1.**
- 5) Po uplynutí zkušební doby se přetlak odvede ze systému otevřením obou ventilů V1 a V2.**

Údržba: píst pravidelně mazat tukem odpuzujícím vodu.