

## **Návod k obsluze pro horkovzdušnou pistoli HG 1600 (obj. č. 5.5770)**

### **Technické údaje :**

Napětí:	220 / 240 V, 50 / 60 Hz
Proud:	max. 10 A
Výkon:	dle topného článku až do 1600 Watt
Množství vzduchu:	dle trysky od 60 do 300 l/min
Tlak:	28 mbar
Kolébkový vypínač:	ventilátor zapnut / vypnut
Otočný regulátor:	spojité nastavení teploty až do 700°C

### **Údržbu a servis směji provádět pouze odborní pracovníci.**

Gratulujeme Vám k zakoupení špičkového výrobku firmy ROTHENBERGER. Aby Vám přístroj po dlouhou dobu spolehlivě fungoval, dodržujte laskavě následující pokyny.

- 1) Asi po 1600 provozních hodinách přezkoušejte uhlíky kolektoru a event. vyměňte. Šroubovákem se zvenčí odejme krytka držáku uhlíků. Používejte pouze originální uhlíky kat. č. 5.5788.
- 2) Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru !
- 3) Neuzavírejte otvor pro výstup vzduchu !
- 4) Kvůli ochlazení topné patrony je nutno nechat běžet ventilátor ještě asi 1 minutu za studena !
- 5) Přístroj odkládejte pouze na ohnivzdornou podložku.

**Přejeme Vám při práci s naším výrobkem mnoho spokojenosti.**